

Montageanleitung für MDF Sockelleisten im Berliner Profil

Eine gute Vorbereitung ist entscheidend, um eine saubere und effiziente Montage zu gewährleisten. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Sockelleisten präzise und stabil anzubringen.

Schritt 1: Vorbereitung und Planung

1. **Wandlänge messen:** Erfassen Sie die genauen Längen aller Wände, an denen die Sockelleisten montiert werden sollen. Berechnen Sie etwa 5 % zusätzlichen Verschnitt, um sicherzustellen, dass die Leisten ausreichend sind.
2. **Position der Stoß- und Verbindungsstellen festlegen:** Planen Sie die Platzierung der End- und Verbindungsstücke, um mögliche Übergänge zu optimieren. Tipp: Verstecken Sie Nahtstellen hinter großen Möbelstücken, damit sie optisch nicht auffallen.
3. **Eckblöcke oder Ecken verwenden:** Um Zeit zu sparen und ein präzises Finish zu erzielen, empfiehlt es sich, Eckblöcke oder vorgefertigte Ecken zu verwenden. Diese ersetzen das oft mühsame Gehrungssägen.
4. **Befestigungsmethode wählen:** Entscheiden Sie, ob Sie das einfache Clip-System nutzen möchten oder die Sockelleisten alternativ mit Kleber befestigen wollen. Die Leisten können auch geschraubt oder genagelt werden, wobei dies sichtbare Befestigungen hinterlässt.

Schritt 2: Materialbedarf und Bestellung

- Messen Sie die benötigten Leisten, Ecken und Befestigungsmaterialien ab. Planen Sie bei Verwendung des Clipsystems etwa einen Clip pro 50 cm Wandlänge ein (ausreichend für ca. 13 laufende Meter).
- Alternativ, wenn Sie Montagekleber verwenden, reicht dieser für etwa 25 Meter.
- Falls erforderlich, bestellen Sie zusätzlich passende Eckblöcke und die Clipsystem-Zubehörteile.

Schritt 3: Zuschnitt und Vorbereitung der Sockelleisten

1. **Markierung und Zuschnitt:** Markieren Sie an den Sockelleisten die Schnittstellen und kürzen Sie die Leisten auf die erforderlichen Längen. Schneiden Sie lieber etwas zu wenig als zu viel ab, um mögliche Korrekturen vorzunehmen.
2. **Wand reinigen:** Stellen Sie sicher, dass die Wandflächen, an denen die Leisten montiert werden, sauber, trocken und frei von Staub und Schmutz sind.

Montageoptionen

1. Montage mit Clipsystem

1. **Clips anbringen:** Montieren Sie die Clips so, dass die flache Seite auf dem Bodenbelag aufliegt. Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand in Abständen

von etwa 50 cm. Platzieren Sie an den Enden der Leisten Clips möglichst nah am Rand

2. **Löcher bohren und Clips befestigen:** Bohren Sie die markierten Löcher und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Befestigen Sie die Clips dann mit Schrauben an der Wand.
3. **Leisten aufstecken:** Stecken Sie die Sockelleisten sowie die Eckstücke auf die Clips – fertig!

Hinweis: Das Clipsystem ermöglicht eine verdeckte Kabelführung hinter der Sockelleiste und bietet den Vorteil, die Leisten bei Bedarf (z. B. für Renovierungen) wieder zerstörungsfrei zu entfernen.

2. Klebmontage mit Montagekleber

1. **Kleber auftragen:** Tragen Sie den Montagekleber punktuell auf die Rückseite der zugeschnittenen Sockelleiste auf. Je nach Beschaffenheit der Wand können Sie die Menge des Klebers variieren.
2. **Zusätzlicher Halt mit Heißkleber:** Um die Leiste ohne lange Wartezeiten sofort anzubringen, können Sie zusätzlich punktuell Heißkleber auftragen. Drücken Sie die Leiste anschließend fest an die Wand.

3. Klebmontage mit doppelseitigem Klebeband

- **Klebeband anbringen:** Bringen Sie das doppelseitige Klebeband auf die Rückseite der Leiste auf und drücken Sie diese dann fest an die Wand.

Zusammenfassung der Montageschritte

- Länge der Wände messen und 5 % für Verschnitt einplanen.
- End- und Verbindungsstellen hinter Möbelstücken einplanen.
- Auswahl der Eckblöcke oder Ecken.
- Bestellung von Sockelleisten, Ecken, Clipsystem oder Montagekleber.

Mit einer guten Planung und der richtigen Befestigungsmethode gelingt Ihnen eine schnelle, saubere und professionelle Montage Ihrer MDF-Sockelleisten im Berliner Profil.