

DIY-Anleitung: Verlegung des Hobb Designbodens

Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit dem Hobb Designboden! Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie Ihren neuen Bodenbelag selbst verlegen. Wir erklären Ihnen verständlich alle notwendigen Schritte und listen das benötigte Zubehör auf.

Benötigte Materialien und Werkzeuge

Materialien	Werkzeuge
<ul style="list-style-type: none">• Hobb Designboden Eiche Natur• Trittschalldämmung• Dampfsperre (bei mineralischen Untergründen wie Estrich oder Beton)• Sockelleisten passend zum Boden• Abstandskeile• Übergangsprofile (falls erforderlich)• Montagekleber oder Clip-System für Sockelleisten	<ul style="list-style-type: none">• Maßband• Bleistift• Winkel oder Anschlagwinkel• Stichsäge oder Kappsäge• Hammer oder Gummihammer• Schlagklotz• Zugeisen• Cuttermesser• Handschuhe• Schutzbrille• Staubsauger oder Besen

Vorbereitung

1. Akklimatisierung des Bodenbelags

- a. Pakete ungeöffnet mindestens 48 Stunden im Verlegeraum lagern.
- b. Raumtemperatur sollte zwischen 18–22 °C liegen.
- c. Luftfeuchtigkeit von 50–60 % einhalten.

2. Untergrund prüfen und vorbereiten

- a. Sauberkeit: Untergrund muss sauber, trocken und eben sein.
- b. Ebenheit prüfen: Unebenheiten von mehr als 3 mm pro Meter müssen ausgeglichen werden.
- c. Alte Beläge entfernen: Teppiche und lose Beläge vollständig entfernen.

3. Dampfsperre verlegen (bei Bedarf)

- a. PE-Folie als Dampfsperre verwenden.
- b. Bahnen mindestens 20 cm überlappen.
- c. Stöße mit geeignetem Klebeband abdichten.

4. Trittschalldämmung verlegen

- a. Stoß an Stoß ohne Überlappungen verlegen.
- b. Dämmung quer zur Verlegerichtung des Bodens ausrollen.

Verlegung des Bodens

1. Erste Reihe verlegen

- a. Start in einer Ecke, von links nach rechts arbeiten.
- b. Erste Diele mit der Nutseite zur Wand legen.
- c. Abstandskeile zwischen Diele und Wand platzieren (10–15 mm Dehnungsfuge).
- d. Nächste Diele an der Stirnseite im Winkel von ca. 30° einwinkeln und nach unten drücken.

2. Zuschnitt der Dielen

- a. Letzte Diele der Reihe messen und zuschneiden, Dehnungsfuge berücksichtigen.
- b. Reststück (mindestens 30 cm lang) als Anfang der nächsten Reihe verwenden.

3. Weitere Reihen verlegen

- a. Dielen der neuen Reihe in die Längsverbindung der vorherigen Reihe einwinkeln.
- b. Versatz der Stirnseiten von mindestens 30 cm einhalten.
- c. Mit Schlagklotz und Hammer vorsichtig verbinden, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Verlegen um Hindernisse

- a. Bei Heizungsrohren oder Türzargen Aussparungen messen und übertragen.
- b. Mit der Stichsäge sorgfältig ausschneiden.
- c. Auch hier Dehnungsfugen einhalten.

5. Letzte Reihe verlegen

- a. Breite der letzten Reihe messen, Dehnungsfuge berücksichtigen.
- b. Dielen der Länge nach zuschneiden.
- c. Mit dem Zugeisen Dielen einfügen und verbinden.

Abschlussarbeiten

1. Abstandskeile entfernen

- a. Nach vollständiger Verlegung alle Abstandskeile entfernen.

2. Sockelleisten anbringen

- a. Dehnungsfuge mit passenden Sockelleisten verdecken.
- b. Befestigung je nach System: Kleben, Nageln oder mit Clip-System.

3. Übergangprofile montieren

- a. Bei Übergängen zu anderen Räumen oder Bodenbelägen Übergangprofile einsetzen.

4. Erste Reinigung

- a. Boden mit Besen oder Staubsauger von Staub befreien.
- b. Nebelfeucht wischen mit geeignetem Reinigungsmittel (siehe Pflegeanleitung).

Wichtige Hinweise und Tipps

- Raumklima während der Verlegung: Konstant halten (18–22 °C, 50–60 % Luftfeuchtigkeit).
- Dehnungsfugen: Bei Räumen größer als 8 Meter in Länge oder Breite zusätzliche Dehnungsfugen einplanen.
- Pflege: Beachten Sie unsere Pflegeanleitung für eine lange Lebensdauer Ihres Bodens.
- Sicherheit: Tragen Sie bei der Arbeit Handschuhe und Schutzbrille.
- Entsorgung: Verschnitt und Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen.

Häufig gestellte Fragen

1. Muss ich den Boden vollflächig verkleben?

- a. Nein, der Hobb Designboden Eiche Natur wird schwimmend verlegt und nicht verklebt.

2. Kann ich den Boden auf einer Fußbodenheizung verlegen?

- a. Ja, der Boden ist für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet. Beachten Sie die spezifischen Hinweise in der Verlegeanleitung.

3. Was mache ich bei Unebenheiten im Untergrund?

- a. Unebenheiten über 3 mm pro Meter müssen mit einer Ausgleichsmasse nivelliert werden.

Schlusswort

Mit dieser Anleitung steht Ihrem DIY-Projekt nichts mehr im Wege! Die Verlegung des Hobb Designbodens Eiche Natur ist mit etwas Geduld und Sorgfalt gut machbar. Sie werden stolz auf das Ergebnis sein und Ihr neu gestalteter Raum wird Ihnen viel Freude bereiten.

Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Wir unterstützen Sie gerne!

Viel Erfolg und Freude bei der Renovierung Ihres Zuhauses!