

Montageanleitung für MDF Sockelleiste Weiß Geschwungen 40mm RAL 9016

Vorbereitung ist alles!

Messen Sie zunächst die Länge der Wände genau aus, um den Bedarf an Sockelleisten festzustellen. Planen Sie etwa 5% zusätzlichen Verschnitt ein, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben.

Entscheiden Sie im nächsten Schritt, wo die End- und Verbindungsstellen der Leisten sein sollen. **Tipp:** Verstecken Sie sichtbare Verbindungen möglichst hinter größeren Möbelstücken. Durch die Verwendung von Ecken und Eckblöcken sparen Sie Zeit, da das mühsame Gehrungssägen entfällt. Überlegen Sie auch, ob Sie das praktische Clipsystem nutzen möchten oder die Sockelleisten direkt an die Wand kleben. Alternativ können Sie die Leisten auch schrauben oder nageln, allerdings bleibt die Befestigung dann sichtbar.

Schritte im Überblick:

- Wandlängen ausmessen
- Position der Möbel berücksichtigen
- Ecken und Eckverbindungen festlegen und zählen
- Benötigte Leisten, Ecken und Clips (für ca. 13 lfm) oder Montagekleber (für ca. 25 m) bestellen

Los geht's!

Messen Sie an den Stellen, an denen die Sockelleisten angebracht werden sollen, und markieren Sie die Schnittstellen an der Leiste. Schneiden Sie die Leisten lieber etwas zu lang als zu kurz, damit bei Bedarf nachjustiert werden kann. Achten Sie darauf, dass die Wand, an der die Leisten befestigt werden, sauber und trocken ist.

Montage mit Clipsystem

1. Montieren Sie die Clips so, dass die flache Seite auf dem Boden aufliegt.
2. Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand, etwa alle 50 cm. Platzieren Sie an den Enden jeweils einen Clip so nah wie möglich.
3. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein.
4. Befestigen Sie die Clips mit Schrauben an der Wand.
5. Stecken Sie nun die Sockelleisten und Ecken auf die Clips – fertig!

Hinweise zum Clipsystem:

- Störende Kabel können unsichtbar hinter den Leisten verlegt werden.
- Die Leisten lassen sich ohne Beschädigung abnehmen, z. B. bei Renovierungsarbeiten.

Montage mit Montagekleber

1. Tragen Sie punktuell Montagekleber auf die Rückseite der zugeschnittenen Leiste auf. Je nach Wandbeschaffenheit kann mehr oder weniger Kleber verwendet werden.
2. Drücken Sie die Leiste mit dem aufgetragenen Kleber an die vorgesehene Stelle.

Tipp: Für eine sofortige Haftung zusätzlich punktuell Heißkleber auftragen, so hält die Leiste sofort ohne Wartezeit.

Montage mit Klebeband

Bringen Sie das Klebeband auf der Rückseite der Leiste an und drücken Sie die Leiste anschließend fest an die Wand.

Diese Anleitungen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Montage Ihrer Sockelleisten.